

# Mise en place d'un harnais antichute



Les harnais **Tractel**® peuvent être utilisés sans restriction, sous réserve qu'à compter de leur date de fabrication, ils fassent l'objet :

- D'une utilisation normale dans le respect des préconisations d'utilisation de leur notice.
- D'un examen périodique qui doit être réalisé au minimum **1 fois par an** par un technicien habilité et compétent. A l'issue de cet examen périodique, l'EPI doit être déclaré par écrit apte à sa remise en service.
- Du strict respect des conditions de stockage et de transport mentionnées dans la notice.



- Avant toute utilisation, une inspection du harnais doit être effectuée.
- Vérifier les sangles, les témoins de chute, les coutures ainsi que les parties métalliques.
- Les harnais peuvent être dégradés par les UV. Toute décoloration des sangles doit également être surveillée attentivement.

1

Positionnez correctement les sangles en tenant le harnais par le dé dorsal.



4

Positionnez vos sangles de cuissards : passez les sangles l'une après l'autre entre vos jambes, sans les croiser.



2

Prenez les bretelles reliées au dé dorsal et mettez le harnais comme une veste, une bretelle après l'autre.



5

Ajustez les sangles d'épaules en tirant sur les extrémités de la sangle.



6

Vérifiez le bon ajustement général du harnais. Le dé dorsal doit être positionné entre les omoplates.

Le harnais est maintenant prêt à être utilisé.

3

Commencez par fermer les boucles de la sangle thoracique et ajustez la.

